### MR-SLR Super Linear Regulator for 7.4V Li-Po(Receiver)

This unit regulates the voltage(7.4V) of Li-po battery at 6.5V without noise and radio glitch by Super Linear Regulator technology.

Specifications:

Required battery: 2cell Li-Po batter(7.4V)

Stand-by current: 0.00075A Maximum constant current: 5A

Connector type: Futaba 3pins/ J type 3pins(to receiver) / J type 2pins(voltage

indicator)

Applicable categories: 1/12,1/10,1/8 on/off road

# INSTRUCTION

performance.

1) Connect the J type connector of the regulator to the receiver(BATT slot). Make sure the direction of connectors is correct.

Mount SLR in proper area with double sided tape.

The unit may generate heat a little when its power is on. Well ventilated place is recommended.

Do not cover or seal the unit unless the track is wet.

3) For Electric cars, remove plus(red) wire of the ESC to the receiver. 7.4V Li-po battery and the SLR will supply power instead.

4) Connect Li-Po battery to the Futaba connector(black) of the regulator. We recommend you to use Muchmore Li-Po battery in order to get the best

5) Make sure to disconnect the Li-Po battery after use.

6) Recharge Li-Po battery after 3-4runs

Optional Li-Po Voltage Indicator(#MR-RID) monitors voltage's status with blue/red color LED.

7) Due to extremely low stand-by current, you don't need to unplug the battery every time if you use an additional switch.

### Cautions


1) Use only 7.4V Li-Po battery(or less than 9V). Do not use any other type of batteries for these regulators

2) Do not operate SLR near water.

- 3) In case SLR is wet, disconnect it from battery and receiver then immediately dry it thoroughly
- 4) In case SLR is wet by fuel, spay over and clean it with MuchMore Speed Cleaner 3(#MR-SC3) then dry completely before use.

5) Improper modifications is prohibited.

# Comparison graph of NiMH/SLR/Li-Po direct connection





(宝安不內給掛那雷)

ーいているNi-MHバッテリー

V0.4

V0.8

V0.8

軍圧

mochmore.jun@gmail.com http://www.muchmore.co.jp TEL: 047-369-7887 FAX: 047-344-2259 E-E-2資底耕市可公果業千1600-072干 (株) なべぐー へてチキック

。ハち針〉丁で動丁サち穀

。 下まいな代う 肝色 GB1

。バJち針〉ブJ用動きーリテッバ oq-iJ

。CaJがい見るるで玄固ご而影


。もまりなこにもるれち鈴掛るペーを一つごキンノア

使用力テゴリー: 1/12, 1/10, 1/8on-off road cars.

**東東意式** 

TEL: 047-369-7887 FAX: 047-344-2259 〒270-0031 千葉県松市可公子

mochmore.jun@gmail.com



。いち計>ブリ意託ごごによいな永鈺多V9、社丑雷代人

。もずいなれ要必るす鯔代更毎それーを一つニキコを一いそ

。入サ末く1負を升責却アノ校コ題問用動畫が。くりち不ずくりむ出遊のコ意升(8

。すつ(V4.「一(「テップ、oq-i」 いちろ)V6 お田雷氏人容稽大量のAJS (1

。下まし代玄一Uモベハ oq-ilらイイヤを一つLキUXTOお)教「谿行玉(ð

。もず用ーを一々ぐくト王雷 GIA-AMのくEぐて大打ーをクネニく当2 登表 (8

でご、胡の用動辞重モベトス 金 R でいしかコ常非社流 雷費 ド 本 自 報 の 荷 員 無 ( F

VA.TるバJフパち売発る、仕述で手モベア。をまし続對コ(赤)ーやや木にTSLの一や

ーしエキノてニリーバースターリテップ、oq-iJ式がち雷充ら式きず沈静率行玉(4

ニリーパース、ノ無よりてのる出るへのSati就雷のヘポーせる(体数計受でれこ。す

まり項考述を解り一いJ赤らパーやウネに用数計受の OS3も合製の一代値雷(S

バノ下サバち糸空うのでまし焼発干苦却中用動の一を一くにキンでニリーパース

多(黒)ーをクネロでトをしのーを一し上半し XTO コイツロス TTABの数計受 (1

。もまし宝固コベーヤベブ当なて一千面両を一を一つごキンてニリーパース(2

。(いち計>アノ意式コ代十コによいなえ裏間を対極) をまんびし素


(順数計受)sniqE aqyt L \ (順一パモッバ)sniqE sdstu7: 邈珖一をぐ木口

違い全宗ブリンな多パトセブリ用は多さなパーロパでお合影式で人がさな





http://www.muchmore.co.jp TEL: 047-369-7887 FAX: 047-344-2259 a soutunt 〒270-0031 千葉県松戸市構須賀2-3-3 (株) なくぐー つてチキック



muchmore.jun@gmail.com

。いち計〉アリ意式ごごらよいな永鈺をV6、社丑雷氏人 。下で(V4.「「「「「でご、vod-i」」(しなる)V6 お田雷氏人容稽大量のAJS (1

則非恩式

。下すいなれ要必る下鯔代更毎それーを一つニキコを一い干

で入却の用動辞重モベトス 金 服 うの ノ 却 コ 常非 さん 流 雷 費 ド 朴 自 報 の 荷 員 無 ( F 。 下まいな代う 肝色 GBJ

。下まし代玄一Uモベハ oP-iJらイイヤを一JエキJXTJお愛て経計玉(ð 。バンちジンフノ用東を一いテッジ、oq-iJ

。すまりなこにもるれち給サるペーターしょキリア

まり項考述多線7ー(い)赤らパーやクネに用数計受の OS3お合影の一代値雷(S 。CもJでい見」るでま国ご所製

。もまし宝固コベーサぐず当なて一千面両を一を一つエキンてニリーパース(2 。(いち計>アノ意式コ代十二によいな方裏間を対断) 下まんびし 美

を(黒)ーやウネロペトやしのーやーフェキン XTO ころいロス TTABの数計受(1)を 老式用動

(順数計受)snig£ eqvt L \ (順一い元でブハ)snig£ sdsJu∃: 邈珖一やや木に 使用カテゴリー: 1/12, 1/10, 1/8on-off road cars.

> Ac: 流雷赫重大量 **正龍韻却**

#### 。下まりなる

品場よしる鎖戸含ちころ行きスームアノ心をしましてトサデジストゼイクバくこうな ーロインに多ホーサ〉まら、制力で、なが、計算くノ高や面鉛くノ高がたででして、一点くノ型 が赤雷間鋼、こ」でものーヤー Jェキンの来並、ま」ーヤー Jェキン下ニ (リーパース) 、下す品域/計すいい動はご網る

を用動了JJ系電用数計受きーいていい。9-iJなリーを一Jェキノてニリーハース → 計(SLR)ーを一くしましてこいーバース

。下まいろこそろが

Ac: 流雷赫斯大量

**正龍韻却** 

。下まりなる

いあコ姉、考取や土い買はオーヤーマニキンでニリーパース てチキッケお妻のこ

(田車/ドヒºdー!フ)ーダーヘニキンベニ(iート/ーズ AJS-AM

。入サ末く1負を計声むてしたい題問用動畫が。いち不でくしなし歌歩に意子(6 。ハち針〉丁で動丁サち穀

違コ全宗フノンな多ハトセフノ用ドるさなハーロハマお合影式c人がらな株数(S

VA.Tるいフホち売発る化井下チモッマ。もまし熱教コ(赤)ーやイネロ TSLの一を ー Jェキンマニリーパースターリテップ、oq-iJ式がち雷充ら式きずが 勘 単行 ま(4)

ニリーパース、2無よりでのる出るへの2341配雷のへホーせる体数計受でれる。も

い」下かれち糸空うのでまし焼発干苦却中用動の一を一つごそしてニリーパース

品螺式し去銷币をよこで行きスーリアノ心をしましてトザデブズトセイクパくに〉な ペストへ 返事 じょこ 情態 てニリーバース 引ま。 ゴノまし 矢 雑 多点 ゴ ぐ なび 来出 い ーロインに多ホーサ〉まら、制力でんなお爵い」高や面紹い高なてでいてコ高い到 ?d<br />
流事間鋼 、コにものーを一し<br />
レキノの来が 、<br />
より一を一し<br />
ニキンで<br />
ニリーパース 。下す品婆〉計さいい動はコ剟る

を用動フJJ系雷用数計受多ーいデッバ。9-iJzリーを一つご字Jでニリーバース → 計(SLR)ーを一くしましてこいーバース

# かとうございます。

いあコ姉、考取刊土い買はオーヤーヘニキヘヤニリーパース マチキッマお妻のこ

(田車V4.Toq-iJ)ーヤーマニュキンマニ(ーバース AJ2-AM

。いち計〉丁で動丁サち穀

カコ全宗フリンな多いトセフリ用ドるさなハーロハマお合影さんがらな特徴(S 。いち計>アノ意託ごこによいな永韪をV9 社田雷氏人

(宝一五雷)

**リビキリヤニ**(リーバース

+ 一い下いいoq-i」

。もか(V4.7ー(「テッジ、oq-i」 J(から)Ve お田雷氏人容稽大量のAJS (1 則華恩玉

|野車イククトダー(「千心」/od-i7

。下づいなが要必る下鯔代更毎6ペーを一つニキコを一い下

。 下まいな代う 財色 GBJ

多膜 報事 充 制 え 動 多 一 を 一 ヤ ぐ く ト 五 事 一 い 干 い ブ へ の Ч ー I J DIA − A M の く E く ℃ 下 \* 。下まし代玄一Uモベハ oq-i」らイイヤや一UエキUXTOお蛍「谿行」茶(ð

。バJち針〉ブJ用動きーリモッバ oq-iJ VA.Tるバノフバム赤発るベムがでチモベア。ヤまし熱教ニバ赤)一やヤネロ TSLの一や ーしエキノてニリーバースターリテップ、oq-iJ式がち雷充ら式きずが前率行法(4

。すまりなこにもるれち鈴掛るペーを一つごギン下 ニリーパース、>無よりでのる出るへんのとヨお「歌雷の~ホーサるへ数計受すれ」。す 

。CもJでい見」るで宝国コ所影 バノをみがち糸空びのをまし焼発干苦却中用動の一を一くにキンでニリーパース 。もまし宝固コベーサぐず込むで一千面両を一を一つごキュてニリーパース(2

まる(黒)ーやウネロペトマーの一や一フェキン XTO ころいロス TTABの数計受(1)を 式 工 田 更

> (順数計受)snig£ sqyt L \ (順一リモッバ)snig£ sdsJu∃: 邈珖一をイネロ 極用カテゴリー: 1/12, 1/10, 1/8on-off road cars.

Ac: 流雷赫重大量

# び脂調剤 。下まりおえ

品場よしる鎖戸含ちこら行きスームアノ心をしましてトサデジストゼイクバくに〉な なストへ返事でもご信題でニグーバースゴま。ゴノまノ来網を点づくなび来出へ ーロインに多木一サンまを、制みで、水、木、静、り、高、か、面路、り高、かで、いで、口点、り到 た流雷間鋼、こにものーを一しエキノの来が、オーを一しエキノてニリーパース 。下が品婆〉計さいい動はコ翔る

を用動了JJ和電用数計受きーいていい。GP-iJなIーを一Jェキンでニいーバース 

# 。下まいさごさらが

いあい続、考取や土、リ買はオーヤーマニキンでニリーパース てチモッマお妻のこ

(用車V4.Toq-iJ)ーを一J上ギJてニ(iーバース AJS-AM